

EUROMAP 63-Treiber

© 2018 PTC Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

EUROMAP 63-Treiber	1
Inhaltsverzeichnis	2
EUROMAP 63-Treiber	4
Übersicht	4
Architektur	5
Setup	8
Kanaleigenschaften - Allgemein	8
Kanaleigenschaften - Schreiboptimierungen	9
Kanaleigenschaften - Erweitert	10
Geräteeigenschaften - Allgemein	10
Geräteeigenschaften - Scan-Modus	11
Geräteeigenschaften - Zeitvorgabe	12
Geräteeigenschaften - Automatische Herabstufung	13
Geräteeigenschaften - Tag-Generierung	13
Automatische Tag-Generierung	15
Geräteeigenschaften - Kommunikationsparameter	17
Datenaustausch-Schnittstelle	19
Gemeinsam genutzter Sitzungsordner	20
Kommunikation optimieren	21
Unterstützte EUROMAP 63-Anforderungsbefehle	23
Datentypbeschreibung	24
Adressbeschreibungen	25
Ereignisprotokollmeldungen	34
Erwartete Antwortdatei fehlt. Datei = '<Name>'	34
Antwortdatei konnte nicht gelesen werden. Datei = '<Name>',	34
Fehler beim Öffnen der Datei. Datei = '<Name>', Betriebssystemfehler = '<Betriebssystem-Meldung>'	35
Tag kann nicht gelesen werden. Adresse = '<Adresse>',	35
Es wurde ein Fehler zurückgegeben vom Gerät. Befehl = '<Befehl>', Klasse = '<Klasse>', Code = '<Code>', Beschreibung = '<Beschreibung>'	36
Es kann nicht mit dem Gerät kommuniziert werden. Sitzungsverzeichnis ist nicht vorhanden. Pfad = '<Pfad>'	36
Keine Kommunikation mit dem Gerät möglich. Zulässiger Sitzungsnummernbereich für das Gerät wurde überschritten. Minimale Sitzungsnummer = '<Minimale Sitzungsnummer>', Maximale Sitzungsnummer = '<Maximale Sitzungsnummer>'	36
Transaktion konnte aufgrund eines internen Treiberfehlers nicht abgeschlossen werden.	37
Tag kann nicht gelesen werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. Adresse = '<Adresse>' ..	37
Byte-Anzahl der Antwortdatei ist zu groß. Datei = '<Name>', Größe (KB) = '<Größe>' ..	37
Tag kann nicht geschrieben werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. Adresse = '<Adresse>' ..	37
Tag kann nicht geschrieben werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. Adresse = '<address>', Class = '<class>', Code = '<code>', Description = '<description>' ..	38
Es kann nicht mit dem Gerät kommuniziert werden. Zugriff auf das Sitzungsverzeichnis wurde ver-	38

weigert. Pfad = '<Pfad>'.	
Unable to write tag. Value contains UTF-8 characters but device Character Encoding is ANSI. Address = '<address>', Value = '<value>'.	38
Die Transaktion wurde abgebrochen.	39
Verbleibende EUROMAP 63-Dateien vom Sitzungsverzeichnis wurden beim Start gelöscht.	39
Abrufen der Parameter vom Gerät abgeschlossen. Anzahl= '<Anzahl>'.	39
Deleted remaining EUROMAP 63 files from the session directory on transaction reset.	39
Index	41

EUROMAP 63-Treiber

Hilfeversion [1.037](#)

INHALT

Übersicht

Was ist EUROMAP 63-Treiber?

Architektur

Wie passt dieser Treiber in meine Umgebung?

Setup

Wie konfiguriere ich ein Gerät für die Verwendung mit diesem Treiber?

Datenaustausch-Schnittstelle

Wie arbeitet EUROMAP 63-Treiber mit dem Protokoll und den Ebenen?

Gemeinsam genutzter Sitzungsordner

Wie wird das Protokoll implementiert hinsichtlich Kommunikationen?

Kommunikation optimieren

Wie erzielle ich die beste Leistung mit EUROMAP 63-Treiber?

Unterstützte Anforderungsbefehle

Welche Befehle können mit EUROMAP 63-Treiber verwendet werden?

Datentypbeschreibung

Welche Datentypen unterstützt dieser Treiber?

Adressbeschreibungen

Wie adressiere ich eine Datenposition auf einem EUROMAP 63-Gerät?


Ereignisprotokollmeldungen

Welche Meldungen können bei EUROMAP 63-Treiber auftreten?

Übersicht

EUROMAP 63-Treiber bietet eine zuverlässige Möglichkeit, eine Verbindung zu einer Vielzahl von Spritzgießmaschinen (SGM) mit OPC-Client-Anwendungen, u.a. HMI, SCADA, Historian, MES, ERP sowie zahlreichen benutzerdefinierten Anwendungen herzustellen.

EUROMAP 63-Treiber stellt eine direkte Verbindung zu EUROMAP-Geräten mit der heutigen OPC-Kommunikationstechnologie her und stellt einen sicheren Kanal für Informationen von automatischen Linien und unabhängigen Geräten, einschließlich Dateien von Jahrzehnte alten SGMs, bereit. Mit EUROMAP 63-Treiber können Benutzer den IMM-Status in Echtzeit überwachen, Verlaufsdaten verfolgen und auf Indikatoren für schlechte Qualität reagieren, indem sie die dateibasierten Informationen extrahieren und in der OPC-Schicht veröffentlichen. EUROMAP 63-Treiber verwendet Windows Dateifreigabe-Protokolle für die Kommunikation mit SGM-Geräten über TCP/IP- und UDP-Transportschichten.




• Siehe auch: [Architektur](#)




Architektur


EUROMAP 63-Treiber stellt eine Verbindung zu Spritzgießmaschinen her, um den Status basierend auf der EUROMAP 63-Spezifikation zu überwachen. Einige Hersteller von Spritzgießmaschinen rüsten die Geräte so auf, dass EUROMAP 63 aktiviert werden kann. Andere stellen eine Anwendung bereit, die den Empfang von EUROMAP 63-Anfragen, die Kommunikation mit dem Gerät unter Verwendung eines proprietären Protokolls sowie EUROMAP 63-Antworten ermöglicht. Aus diesem Grund finden Sie nachfolgenden verschiedene Beispiele für Konfigurationen.

Verallgemeinerte Archetypen



Cincinnati Milacron Roboshot (FANUC)

**ENGEL****Sumitomo Demag****TOYO Machinery**



• Siehe auch: [Kommunikation optimieren](#), EUROMAP 63-Konnektivitätshandbücher

Setup

Unterstützte Geräte

ENGEL, FANUC, Sumitomo Demag und TOYO Injection Molding Machines

Kommunikationsprotokolle

EUROMAP 63

Unterstützte Kommunikationsparameter

Sitzungsdatei-Verzeichnispfad: lokaler Pfad, Windows-Dateifreigabe, zugeordnetes FTP-Laufwerk


Maximale Anzahl von Kanälen und Geräten

EUROMAP 63-Treiber unterstützt bis zu 1024 Kanäle und 256 Geräte pro Kanal. Die empfohlene Konfiguration ist ein Gerät pro Kanal, wenn eine Überwachung jeder Transaktion einer Spritzgießmaschine erforderlich ist.

 Siehe auch: [Kommunikation optimieren](#), EUROMAP 63-Konnektivitätshandbücher

Kanaleigenschaften - Allgemein

Dieser Server unterstützt die Verwendung von gleichzeitigen Mehrfachkommunikationstreibern. Jedes Protokoll oder jeder Treiber, das/der in einem Serverprojekt verwendet wird, wird als Kanal bezeichnet. Ein Serverprojekt besteht unter Umständen aus vielen Kanälen mit demselben Kommunikationstreiber oder mit eindeutigen Kommunikationstreibern. Ein Kanal fungiert als grundlegender Baustein eines OPC-Links. Diese Gruppe wird verwendet, um allgemeine Kanaleigenschaften (wie z.B. die ID-Attribute und den Betriebsmodus) anzugeben.



ID	
Name	Channel1
Beschreibung	
Treiber	
Diagnose	
Diagnoseerfassung	Deaktivieren

Identifikation

Name: Benutzerdefinierte ID dieses Kanals. Bei jedem Serverprojekt muss jeder Kanalname eindeutig sein. Zwar können Namen bis zu 256 Zeichen lang sein, doch haben einige Client-Anwendungen beim Durchsuchen des Tag-Raums des OPC-Servers ein eingeschränktes Anzeigefenster. Der Kanalname ist ein Teil der OPC-Browserinformationen.

 Informationen über reservierte Zeichen finden Sie in der Serverhilfe unter „So benennen Sie Kanäle, Geräte, Tags und Tag-Gruppen richtig“.

Beschreibung: Benutzerdefinierte Informationen über diesen Kanal.

 Viele dieser Eigenschaften, einschließlich der Beschreibung, verfügen über ein zugeordnetes System-Tag.

Treiber: Ausgewähltes Protokoll/ausgewählter Treiber für diesen Kanal. Diese Eigenschaft gibt den Gerätetreiber an, der während der Kanalerstellung ausgewählt wurde. Es ist eine deaktivierte Einstellung in den Kanaleigenschaften.

 **Hinweis:** Beim Online-Vollzeitbetrieb des Servers können diese Eigenschaften jederzeit geändert werden. Dies schließt das Ändern des Kanalnamens ein, um zu verhindern, dass Clients Daten am Server registrieren. Wenn ein Client bereits ein Element vom Server abgerufen hat, bevor der Kanalname geändert wurde, sind die Elemente davon nicht beeinflusst. Wenn die Client-Anwendung das Element nach der Änderung des Kanalnamens freigibt und versucht, es mit dem alten Kanalnamen erneut abzurufen, wird das Element nicht akzeptiert. Unter Berücksichtigung dessen sollten keine Änderungen an den Eigenschaften erfolgen, sobald eine große Client-Anwendung entwickelt wurde. Verwenden Sie den Benutzermanager, um zu verhindern, dass Operatoren Eigenschaften ändern, und um Zugriffsrechte auf Serverfunktionen zu beschränken.

Diagnose

Diagnoseerfassung: Wenn diese Option aktiviert ist, stehen die Diagnoseinformationen des Kanals für OPC-Anwendungen zur Verfügung. Da für die Diagnosefunktionen des Servers eine minimale Mehraufwandsverarbeitung erforderlich ist, wird empfohlen, dass sie bei Bedarf verwendet werden und ansonsten deaktiviert sind. Die Standardeinstellung ist deaktiviert.

⊕ **Hinweise:** Diese Eigenschaft ist nicht verfügbar, wenn der Treiber Diagnosen nicht unterstützt.

⊕ Weitere Informationen dazu finden Sie in der Serverhilfe unter „Kommunikationsdiagnosen“.

Kanaleigenschaften - Schreiboptimierungen

Wie bei jedem Server ist das Schreiben von Daten auf das Gerät unter Umständen der wichtigste Aspekt der Anwendung. Der Server soll sicherstellen, dass die von der Client-Anwendung geschriebenen Daten rechtzeitig auf das Gerät gelangen. In Anbetracht dieses Ziels stellt der Server Optimierungseigenschaften bereit, anhand derer die jeweiligen Anforderungen erfüllt oder die Reaktionsfähigkeit der Anwendungen verbessert werden können.

Eigenschaftengruppen	
Allgemein	
Serialle Kommunikation	
Schreiboptimierungen	
Schreiboptimierungen	
Optimierungsmethode	Nur den letzten Wert für alle Tags schr...
Servicezyklus	10

Schreiboptimierungen

Optimierungsmethode: Mit dieser Option wird gesteuert, wie Schreibdaten an den zugrunde liegenden Kommunikationstreiber weitergeleitet werden. Die Optionen sind:


- **Alle Werte für alle Tags schreiben:** Mit dieser Option wird der Server gezwungen, für jeden Wert einen Schreibvorgang auf dem Controller zu versuchen. In diesem Modus sammelt der Server weiterhin Schreibanforderungen und fügt sie der internen Schreibwarteschlange des Servers hinzu. Der Server verarbeitet die Schreibwarteschlange und versucht, sie zu leeren, indem er so schnell wie möglich Daten auf das Gerät schreibt. In diesem Modus wird sichergestellt, dass alles, was von den Client-Anwendungen geschrieben wird, an das Zielgerät gesendet wird. Dieser Modus sollte ausgewählt werden, wenn die Reihenfolge des Schreibvorgangs oder der Inhalt des Schreibelements eindeutig auf dem Zielgerät zu finden sein muss.
- **Nur den letzten Wert für nicht boolesche Tags schreiben:** Viele aufeinander folgende Schreibvorgänge für denselben Wert können sich aufgrund der Zeit, die tatsächlich zum Senden der Daten auf das Gerät erforderlich ist, in der Schreibwarteschlange ansammeln. Wenn der Server einen Schreibwert aktualisiert, der bereits in die Schreibwarteschlange eingefügt wurde, sind weitaus weniger Schreibvorgänge erforderlich, um denselben Endausgabewert zu erhalten. Auf diese Weise sammeln sich keine zusätzlichen Schreibvorgänge in der Warteschlange des Servers an. Wenn der Benutzer den Schiebeschalter nicht mehr verschiebt, erreicht der Wert im Gerät praktisch in derselben Zeit den richtigen Wert. Dem Modus entsprechend wird jeder Wert, der kein boolescher Wert ist, in der internen Warteschlange des Servers aktualisiert und bei der nächstmöglichen Gelegenheit an das Gerät gesendet. Dies kann die Anwendungsleistung erheblich verbessern.
⊕ **Hinweis:** Mit dieser Option wird nicht versucht, Schreibvorgänge in Boolesche Werte zu optimieren. Dadurch können Benutzer den HMI-Datenvorgang optimieren, ohne Probleme mit Booleschen Operationen (z.B. eine vorübergehende Schaltfläche) zu verursachen.
- **Nur den letzten Wert für alle Tags schreiben:** Mit dieser Option wird die hinter der zweiten Optimierungsmethode stehende Theorie auf alle Tags angewendet. Sie ist besonders nützlich, wenn die Anwendung nur den letzten Wert an das Gerät senden muss. In diesem Modus werden alle Schreibvorgänge optimiert, indem die derzeit in der Schreibwarteschlange befindlichen Tags vor dem Senden aktualisiert werden. Dies ist der Standardmodus.

Servicezyklus: Wird verwendet, um das Verhältnis von Schreib- und Lesevorgängen zu steuern. Das Verhältnis basiert immer auf einem Lesevorgang für jeden zehnten Schreibvorgang. Für den Servicezyklus wird standardmäßig 10 festgelegt. Dies bedeutet, dass 10 Schreibvorgänge für jeden Lesevorgang erfolgen. Zwar führt die Anwendung eine große Anzahl fortlaufender Schreibvorgänge durch, doch muss sichergestellt werden, dass es für Lesedaten weiterhin Verarbeitungszeit gibt. Die Einstellung 1 hat zur Folge, dass ein Lesevorgang für jeden Schreibvorgang erfolgt. Wenn es keine durchzuführenden Schreibvorgänge gibt, werden Lesevorgänge fortlaufend verarbeitet. Dies ermöglicht eine Optimierung für Anwendungen mit fortlaufenden Schreibvorgängen gegenüber einem ausbalancierteren Datenzufluss und -abfluss.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass für die Anwendung die Kompatibilität mit den Verbesserungen zur Schreiboptimierung charakteristisch ist, bevor sie in einer Produktionsumgebung verwendet wird.

Kanaleigenschaften - Erweitert

Diese Gruppe wird verwendet, um erweiterte Kanaleigenschaften anzugeben. Nicht alle Treiber unterstützen alle Eigenschaften.




Nicht normalisierte Float-Handhabung: Diese Eigenschaft ist für diesen Treiber deaktiviert.

Hinweis: EUROMAP 63-Treiber handhabt Floats anders als andere Treiber, da Daten über ASCII-Text übertragen werden. Bei der Konvertierung von ASCII-Text in einen Gleitkommawert, werden daher einige Zahlen auf den nächstliegenden Wert, der als Float dargestellt werden kann, gerundet. Handelt es sich bei dem ASCII-Textwert nicht um eine Zahl, z.B. "Unendlich", so ist der Tag-Wert für Float-Datentypen von schlechter Qualität.

Weitere Informationen über die Gleitkommawerte finden Sie unter "So arbeiten Sie mit nicht normalisierten Gleitkommawerten" in der Serverhilfe.

Geräteeigenschaften - Allgemein

Ein Gerät stellt ein einzelnes Ziel in einem Kommunikationskanal dar.



Identifikation

Name: Diese Eigenschaft gibt den Namen des Geräts an. Es ist ein logischer, benutzerdefinierter Name, der bis zu 256 Zeichen lang sein und auf mehreren Kanälen verwendet werden kann.

■ **Hinweis:** Zwar sind beschreibende Namen allgemein eine gute Idee, doch haben einige OPC-Client-Anwendungen beim Durchsuchen des Tag-Raums des OPC-Servers möglicherweise ein eingeschränktes Anzeigefenster. Der Geräte- und Kanalname werden ebenfalls Teil der Informationen zum Durchsuchen der Hierarchiebaumstruktur. Innerhalb eines OPC-Clients würde die Kombination aus Kanalname und Gerätename als "ChannelName.DeviceName" angezeigt werden.

■ Weitere Informationen dazu finden Sie in der Serverhilfe unter "So benennen Sie Kanäle, Geräte, Tags und Tag-Gruppen richtig".

Beschreibung: Benutzerdefinierte Informationen über dieses Gerät.

■ Viele dieser Eigenschaften, einschließlich der Beschreibung, verfügen über ein zugeordnetes System-Tag.

Kanalzuweisung: Benutzerdefinierter Name des Kanals, zu dem dieses Gerät derzeit gehört.

Treiber: Ausgewählter Protokolltreiber für dieses Gerät. Diese Eigenschaft gibt den während der Kanalstellung ausgewählten Treiber an. Sie ist in den Kanaleigenschaften deaktiviert.

Modell: Diese Eigenschaft gibt den bestimmten Typ des Geräts an, das dieser ID zugeordnet ist. Der Inhalt des Dropdown-Menüs hängt vom Typ des verwendeten Kommunikationstreibers ab. Modelle, die von einem Treiber nicht unterstützt werden, sind deaktiviert. Wenn der Kommunikationstreiber mehrere Gerätemodelle unterstützt, kann die Modellauswahl nur geändert werden, wenn keine Client-Anwendungen mit dem Gerät verbunden sind.

■ **Hinweis:** Wenn der Kommunikationstreiber mehrere Modelle unterstützt, sollten Benutzer versuchen, die Modellauswahl mit dem physischen Gerät abzugleichen. Wenn das Gerät im Dropdown-Menü nicht dargestellt wird, wählen Sie ein Modell aus, das dem Zielgerät am ehesten entspricht. Einige Treiber unterstützen die Modellauswahl "Offen", wodurch Benutzer kommunizieren können, ohne bestimmte Details des Zielgeräts zu kennen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfedokumentation des Treibers.

Betriebsmodus

Datensammlung: Diese Eigenschaft steuert den aktiven Status des Geräts. Zwar sind Gerätekommunikationen standardmäßig aktiviert, doch kann diese Eigenschaft verwendet werden, um ein physisches Gerät zu deaktivieren. Kommunikationen werden nicht versucht, wenn ein Gerät deaktiviert ist. Vom Standpunkt eines Clients werden die Daten als ungültig markiert und Schreibvorgänge werden nicht akzeptiert. Diese Eigenschaft kann jederzeit durch diese Eigenschaft oder die System-Tags des Geräts geändert werden.

Simuliert: Diese Option versetzt das Gerät in den Simulationsmodus. In diesem Modus versucht der Treiber nicht, mit dem physischen Gerät zu kommunizieren, aber der Server gibt weiterhin gültige OPC-Daten zurück. Durch Auswählen von "Simuliert" wird die physische Kommunikation mit dem Gerät angehalten, OPC-Daten können jedoch als gültige Daten dem OPC-Client zurückgegeben werden. Im Simulationsmodus behandelt der Server alle Gerätedaten als reflektierend: was auch immer in das simulierte Gerät geschrieben wird, wird zurückgelesen, und jedes OPC-Element wird einzeln behandelt. Die Speicherzuordnung des Elementes basiert auf dem Gruppenaktualisierungsintervall. Die Daten werden nicht gespeichert, wenn der Server das Element entfernt (z.B., wenn der Server neu initialisiert wird). Die Standardeinstellung ist "Nein".

■ **Hinweise:**

1. Dieses System-Tag (_Simulated) ist schreibgeschützt und kann für den Laufzeitschutz nicht geschrieben werden. Das System-Tag ermöglicht es, dass diese Eigenschaft vom Client überwacht wird.
2. Im Simulationsmodus basiert die Speicherzuordnung des Elements auf Client-Aktualisierungsintervallen (Gruppenaktualisierungsintervall für OPC-Clients oder Scan-Intervall für native und DDE-Schnittstellen). Das bedeutet, dass zwei Clients, die dasselbe Element mit unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen referenzieren, verschiedene Daten zurückgeben.

■ Der Simulationsmodus ist nur für Test- und Simulationszwecke. Es sollte niemals in einer Produktionsumgebung nie verwendet werden.

Geräteeigenschaften - Scan-Modus

Der Scan-Modus gibt das vom abonnierten Client angeforderte Scan-Intervall für Tags an, die Gerätekommunikation erfordern. Synchrone und asynchrone Lese- und Schreibvorgänge des Geräts werden so bald wie möglich verarbeitet; unbeeinflusst von den Eigenschaften für den Scan-Modus.

Eigenschaftengruppen					
Allgemein	Scan-Modus				
Scan-Modus	<p>Scan-Modus</p> <table border="1"> <tr> <td>Scan-Modus</td> <td>Vom Client angegebenes Scan-Interval...</td> </tr> <tr> <td>Anfangsaktualisierungen aus ...</td> <td>Deaktivieren</td> </tr> </table>	Scan-Modus	Vom Client angegebenes Scan-Interval...	Anfangsaktualisierungen aus ...	Deaktivieren
Scan-Modus	Vom Client angegebenes Scan-Interval...				
Anfangsaktualisierungen aus ...	Deaktivieren				

Scan-Modus: Gibt an, wie Tags im Gerät für an abonnierende Clients gesendete Aktualisierungen gescannt werden. Es folgen Beschreibungen der Optionen:

- **Vom Client angegebenes Scan-Intervall berücksichtigen:** Dieser Modus verwendet das vom Client angeforderte Scan-Intervall.
- **Datenanfrage nicht schneller als Scan-Intervall:** Dieser Modus gibt das maximale Scan-Intervall an, das verwendet werden soll. Der gültige Bereich liegt zwischen 10 und 99999990 Millisekunden. Die Standardeinstellung ist 1000 Millisekunden.
- **Hinweis:** Wenn der Server über einen aktiven Client und Elemente für das Gerät verfügt und der Wert für das Scan-Intervall erhöht wird, werden die Änderungen sofort wirksam. Wenn der Wert für das Scan-Intervall verringert wird, werden die Änderungen erst wirksam, wenn alle Client-Anwendungen getrennt wurden.
- **Alle Datenanfragen im Scan-Intervall:** Dieser Modus erzwingt, dass Tags im angegebenen Intervall nach abonnierten Clients gescannt werden. Der gültige Bereich liegt zwischen 10 und 99999990 Millisekunden. Die Standardeinstellung ist 1000 Millisekunden.
- **Nicht scannen, nur Abruf anfordern:** In diesem Modus werden Tags, die zum Gerät gehören, nicht periodisch abgerufen, und es wird auch kein Lesevorgang durchgeführt, um den Anfangswert eines Elements abzurufen, sobald es aktiv wird. Es liegt in der Verantwortung des Clients, nach Aktualisierungen abzurufen, entweder durch Schreiben in das _DemandPoll-Tag oder durch Ausgeben expliziter Lesevorgänge des Geräts für einzelne Elemente. Weitere Informationen finden Sie unter "Geräte-Bedarfsabruft" in der Serverhilfe.
- **Durch Tag angegebenes Scan-Intervall berücksichtigen:** Dieser Modus erzwingt das Scannen statischer Tags im Intervall, das in ihrer statischen Konfiguration Tag-Eigenschaften angegeben wurde. Dynamische Tags werden in dem vom Client angegebenen Scan-Intervall gescannt.

Anfangsaktualisierungen aus Cache: Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Server die ersten Aktualisierungen für neu aktivierte Tag-Referenzen aus gespeicherten (Cache-)Daten zur Verfügung stellen. Cache-Aktualisierungen können nur bereitgestellt werden, wenn die neue Elementreferenz dieselben Eigenschaften für Adresse, Scan-Intervall, Datentyp, Client-Zugriff und Skalierung gemeinsam nutzt. Ein Lesevorgang des Geräts wird nur für die Anfangsaktualisierung für die erste Client-Referenz verwendet. Der Standardeinstellung ist "Deaktiviert"; immer wenn ein Client eine Tag-Referenz aktiviert, versucht der Server, den Anfangswert vom Gerät zu lesen.

Geräteeigenschaften - Zeitvorgabe

Mithilfe der Zeitvorgabe-Eigenschaften des Geräts kann die Antwort des Treibers auf Fehlerbedingungen so angepasst werden, dass sie den Anforderungen der Anwendung entspricht. In vielen Fällen erfordert die Umgebung für eine optimale Leistung Änderungen an diesen Eigenschaften. Faktoren wie elektrisch generiertes Rauschen und fehlerhafte physische Verbindungen können beeinflussen, wie viele Fehler oder Timeouts ein Kommunikationstreiber feststellt. Zeitvorgabe-Eigenschaften sind für jedes konfigurierte Gerät spezifisch.

Property Groups	
Allgemein	Communication Timeouts
Scan Mode	Connect Timeout (s)
Timing	60000
Auto-Demotion	Attempts Before Timeout
Tag Generation	1
Communications Parameters	

Kommunikations-Timeouts

Verbindungs-Timeout: Mit dieser Eigenschaft wird die Zeitspanne gesteuert, die für das Einrichten einer Sitzung mit einem Gerät, jedes Mal wenn eine Anforderung zum Lesen oder Schreiben von Daten gesendet wird,

zulässig ist. Beim Einrichten einer Sitzung muss validiert werden, dass das Sitzungsverzeichnis vorhanden ist und es muss geprüft werden, dass eine Sitzungsnummer verfügbar ist. Der gültige Bereich liegt zwischen 1 und 30 Sekunden. Der Standardwert ist 3 Sekunden.

Anforderungs-Timeout: Mit dieser Eigenschaft wird ein Intervall festgelegt, das verwendet wird, um zu bestimmen, wie lange der Treiber abschließend auf eine Antwort vom Zielgerät wartet. Der gültige Bereich liegt zwischen 1000 und 9.000.000 Millisekunden (150 Minuten/ 2,5 Stunden). Der Standardwert ist 60.000 Millisekunden.

Versuche vor Timeout: Mit dieser Eigenschaft wird festgelegt, wie oft der Treiber eine Kommunikationsanforderung wiederholt, bevor er die Anforderung als fehlgeschlagen und das Gerät als fehlerhaft erachtet. Der gültige Bereich liegt zwischen 1 und 10. Die Standardeinstellung ist 1. Die Anzahl der für eine Anwendung konfigurierten Wiederholungen hängt größtenteils von der Kommunikationsumgebung ab. Diese Eigenschaft trifft sowohl auf Verbindungsversuche als auch auf Anforderungsversuche zu.

Geräteeigenschaften - Automatische Herabstufung

Die Eigenschaften für automatische Herabstufung können ein Gerät vorübergehend in den Nicht-Scan-Modus versetzen, falls das Gerät nicht antwortet. Dadurch, dass ein nicht reagierendes Gerät für einen bestimmten Zeitraum offline gestellt wird, kann der Treiber weiterhin seine Kommunikation mit anderen Geräten in demselben Kanal optimieren. Nach Ablauf dieses Zeitraums versucht der Treiber die Kommunikation mit dem nicht reagierenden Gerät erneut. Wenn das Gerät reagiert, wird es wieder zum Scannen freigegeben. Andernfalls wird sein Nicht-Scan-Zeitraum erneut gestartet.

Eigenschaftengruppen	
Allgemein	<input checked="" type="checkbox"/> Automatische Herabstufung
Scan-Modus	Herabstufen bei Fehler
Zeitvorgabe	Aktivieren
Automatische Herabstufung	Timeout bis zum Herabstufen
	3
	Herabstufungszeitraum (ms)
	10000
	Anfragen verwerfen, wenn herabgestuft
	Deaktivieren

Herabstufen bei Fehler: Wird diese Option aktiviert, wird das Gerät automatisch in den Nicht-Scan-Modus versetzt, bis es wieder antwortet.

 **Tipp:** Ermitteln Sie, wenn sich ein Gerät im Nicht-Scan-Modus befindet, indem Sie seinen herabgestuften Status mit dem _AutoDemoted-System-Tag überwachen.

Timeout bis zum Herabstufen: Legen Sie fest, wie viele aufeinander folgende Zyklen von Anforderungs-Timeouts und Wiederholungen vorkommen, bevor das Gerät in den Nicht-Scan-Modus versetzt wird. Der gültige Bereich ist 1 bis 30 aufeinander folgende Fehlschläge. Die Standardeinstellung ist 3.

Herabstufungszeitraum: Gibt an, wie lange das Gerät im Nicht-Scan-Modus sein sollte, wenn der Timeout-Wert erreicht wird. Während dieses Zeitraums werden keine Leseanforderungen an das Gerät gesendet, und für alle den Leseanforderungen zugeordneten Daten wird schlechte Qualität festgelegt. Wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, versetzt der Treiber das Gerät in den Scan-Modus und ermöglicht einen weiteren Kommunikationsversuch. Der gültige Bereich liegt zwischen 100 und 3600000 Millisekunden. Die Standardeinstellung ist 10000 Millisekunden.

Anfragen verwerfen, wenn herabgestuft: Durch Aktivieren dieser Option wird ausgewählt, ob Schreibanforderungen während des Nicht-Scan-Zeitraums versucht werden sollten. Deaktivieren Sie diese Option, damit Schreibanforderungen unabhängig vom Herabstufungszeitraum immer gesendet werden. Aktivieren Sie diese Option, um Schreibvorgänge zu verwerfen; auf dem Server schlägt jede von einem Client empfangene Schreibanforderung automatisch fehl, und es wird keine Meldung im Ereignisprotokoll angezeigt.

Geräteeigenschaften - Tag-Generierung

Mithilfe der Funktionen zur automatischen Tag-Datenbankgenerierung wird die Einrichtung einer Anwendung zu einem Plug-and-Play-Vorgang. EUROMAP 63-Treiber kann so konfiguriert werden, dass automatisch eine Liste von Tags erstellt wird, die gerätespezifischen Daten entsprechen. Diese automatisch generierten Tags können von den Clients durchsucht werden.

Wenn das Zielgerät seine eigene lokale Tag-Datenbank unterstützt, liest der Treiber die Tag-Informationen des Geräts und verwendet die Daten zum Generieren von Tags innerhalb des Servers. Wenn das Gerät benannte

Tags nicht nativ unterstützt, erstellt der Treiber eine Liste von auf treiberspezifischen Informationen basierenden Tags. Ein Beispiel dieser beiden Bedingungen sieht wie folgt aus:

1. Wenn ein Datenerfassungssystem seine eigene lokale Tag-Datenbank unterstützt, verwendet der Kommunikationstreiber die im Gerät gefundenen Tag-Namen, um die Tags des Servers zu erstellen.
2. Wenn ein Ethernet-E/A-System die Erkennung seiner eigenen verfügbaren E/A-Modultypen unterstützt, generiert der Kommunikationstreiber automatisch Tags auf dem Server, die auf den E/A-Modultypen im Ethernet-E/A-Rack basieren.

Hinweis: Der Betriebsmodus zur automatischen Tag-Datenbankgenerierung ist komplett konfigurierbar. Weitere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Eigenschaftsbeschreibungen.

Property Groups	
General	<input type="checkbox"/> Tag Generation
Scan Mode	On Device Startup Do Not Generate on Startup
Timing	On Duplicate Tag Delete on Create
Auto-Demotion	Parent Group
Tag Generation	Allow Automatically Generated Subgroups Enable
Communications Parameters	Create Create tags
	<input type="checkbox"/> Tag Import Method
	Tag Import Source Device
	Tag Import File *.dat

Tag-Generierung

Bei Eigenschaftsänderung: Unterstützt das Gerät automatische Tag-Generierung, wenn bestimmte Eigenschaften geändert werden, so wird die Option **Bei Eigenschaftsänderung** angezeigt. Diese Option ist standardmäßig auf **Ja** festgelegt, kann jedoch auf **Nein** gesetzt werden, um zu steuern, wann eine Tag-Generierung stattfindet. In diesem Fall muss die Aktion **Tags erstellen** manuell aufgerufen werden, damit eine Tag-Generierung stattfindet.

Bei Gerätestart: Diese Eigenschaft gibt an, wann OPC-Tags automatisch generiert werden. Es folgen Beschreibungen der Optionen:

- **Nicht beim Start erstellen:** Mit dieser Option wird verhindert, dass der Treiber irgendwelche OPC-Tags dem Tag-Raum des Servers hinzufügt. Dies ist die Standardeinstellung.
- **Immer beim Start erstellen:** Das Auswählen dieser Option hat zur Folge, dass der Treiber das Gerät für Tag-Informationen bewertet. Es werden auch jedes Mal, wenn der Server gestartet wird, Tags dem Tag-Raum des Servers hinzugefügt.
- **Beim ersten Start erstellen:** Das Auswählen dieser Option hat zur Folge, dass der Treiber das Zielgerät für Tag-Informationen bewertet, wenn das Projekt zum ersten Mal ausgeführt wird. Es werden bei Bedarf auch sämtliche OPC-Tags dem Tag-Raum des Servers hinzugefügt.

Hinweis: Wenn die Option zum automatischen Generieren von OPC-Tags ausgewählt wird, müssen sämtliche Tags, die dem Tag-Raum des Servers hinzugefügt werden, mit dem Projekt gespeichert werden. Benutzer können das Projekt konfigurieren, um automatisch über das Menü **Tools | Optionen** zu speichern.

Bei doppeltem Tag: Wenn die automatische Tag-Datenbankgenerierung aktiviert wird, muss der Server wissen, wie mit Tags, die er möglicherweise zuvor hinzugefügt hat, oder mit Tags, die nach dem Kommunikationstreiber seit ihrer ursprünglichen Erstellung hinzugefügt oder geändert wurden, zu verfahren ist. Mit dieser Einstellung wird gesteuert, wie der Server OPC-Tags behandelt, die automatisch generiert wurden und derzeit im Projekt vorhanden sind. Es wird auch verhindert, dass sich automatisch generierte Tags auf dem Server ansammeln.

Beispiel: Wenn ein Benutzer die E/A-Module im Rack mit dem für **Immer beim Start erstellen** konfigurierten Server ändert, würden neue Tags jedes Mal dem Server hinzugefügt werden, wenn der Kommunikationstreiber ein neues E/A-Modul erkannt hat. Wenn die alten Tags nicht entfernt wurden, könnten sich viele unbenutzte Tags im Tag-Raum des Servers ansammeln. Die Optionen sind:

- **Bei Erstellen löschen:** Mit dieser Option werden sämtliche Tags gelöscht, die zuvor dem Tag-Raum hinzugefügt wurden, bevor sämtliche neuen Tags hinzugefügt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
- **Nach Bedarf überschreiben:** Mit dieser Option wird der Server angewiesen, nur die Tags zu entfernen, die der Kommunikationstreiber durch neue Tags ersetzt. Sämtliche Tags, die nicht überschrieben werden, bleiben im Tag-Raum des Servers.
- **Nicht überschreiben:** Mit dieser Option wird verhindert, dass der Server sämtliche Tags entfernt, die zuvor generiert wurden oder bereits auf dem Server vorhanden waren. Der Kommunikationstreiber kann nur Tags hinzufügen, die völlig neu sind.
- **Nicht überschreiben, Fehler protokollieren:** Diese Option hat denselben Effekt wie die vorherige Option und sendet auch eine Fehlermeldung an das Ereignisprotokoll des Servers, wenn eine Tag-Überschreibung stattgefunden hätte.

Hinweis: Das Entfernen von OPC-Tags wirkt sich auf Tags, die automatisch vom Kommunikationstreiber generiert wurden, sowie auf sämtliche Tags aus, die unter Verwendung von Namen, die generierten Tags entsprechen, hinzugefügt wurden. Benutzer sollten es vermeiden, Tags dem Server unter Verwendung von Namen hinzuzufügen, die möglicherweise den Tags entsprechen, die automatisch vom Treiber generiert werden.

Elternteilgruppe: Mit dieser Eigenschaft wird verhindert, dass sich automatisch generierte Tags mit Tags vermischen, die manuell eingegeben wurden, indem eine Gruppe festgelegt wurde, die für automatisch generierte Tags verwendet werden soll. Der Name der Gruppe kann bis zu 256 Zeichen lang sein. Diese Elternteilgruppe stellt einen Stammzweig bereit, dem alle automatisch generierten Tags hinzugefügt werden.

Automatisch generierte Untergruppen zulassen: Mit dieser Eigenschaft wird gesteuert, ob der Server automatisch Untergruppen für die automatisch generierten Tags erstellt. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn diese Option deaktiviert ist, generiert der Server die Tags des Geräts in einer unstrukturierten Liste ohne jede Gruppierung. Im Serverprojekt werden die resultierenden Tags mit dem Adresswert benannt. Beispielsweise werden die Tag-Namen während des Generierungsprozesses nicht beibehalten.

Hinweis: Wenn beim Generieren von Tags durch den Server einem Tag derselbe Name wie einem bestehenden Tag zugewiesen wird, erhöht das System automatisch auf die nächste höchste Nummer, sodass der Tag-Name nicht dupliziert wird. Beispiel: Wenn der Generierungsprozess das Tag "AI22" erstellt, das bereits existiert, wird stattdessen das Tag als "AI23" erstellt.

Erstellen: Initiiert die Erstellung automatisch generierter OPC-Tags. Wenn die Konfiguration des Geräts geändert wurde, wird der Treiber durch die Option **Tags erstellen** gezwungen, das Gerät erneut auf mögliche Tag-Änderungen zu bewerten. Ihre Fähigkeit, über die System-Tags aufgerufen zu werden, ermöglicht einer Client-Anwendung das Initiieren der Tag-Datenbankerstellung.

Hinweis: **Tags erstellen** ist deaktiviert, wenn die Konfiguration ein Projekt offline bearbeitet.

Tag-Import-Methode

Tag-Importquelle: Geben Sie die Quelle an, aus der die Tags importiert werden. Wählen Sie **Gerät** aus, um Tags mithilfe der EUROMAP 63-GETID-Anforderung von einem Gerät zu importieren. Wählen Sie Datei aus, um Tags aus einer Datei des für EUROMAP 63 angegebenen GETID-Antwortdatei-Formats zu importieren. Die Standardquelle ist **Gerät**.

Tag-Importdatei: Navigieren Sie zu dem Pfad (...) oder geben Sie den Pfad sowie den Dateinamen für die EUROMAP 63-GETID-Antwortdatei an, aus der Tags generiert werden sollen. Diese Eigenschaft ist deaktiviert, wenn die ausgewählte **Tag-Importquelle** auf **Gerät** festgelegt ist.

Tipp: Starten Sie die Tag-Generierung, sobald die Quelle konfiguriert ist, mit dem Befehl [Tags erstellen](#).

Automatische Tag-Generierung

EUROMAP 63-Treiber kann so konfiguriert werden, dass automatisch eine Liste von Server-Tags auf dem Server generiert wird, die gerätespezifischen Daten entsprechen. Die automatisch generierten Tags basieren auf den im EUROMAP 63-Gerät definierten Token und können vom OPC-Client durchsucht werden. Alle Token und Token in Arrays werden als unteilbare Tags importiert, d.h. es wird ein Tag pro Token und ein Tag für jedes Token in einem Array generiert.

Vorbereitung für die automatische Tag-Generierung

Online

Im Server:

1. Öffnen Sie die Geräteeigenschaften des Geräts, für das Tags generiert werden.
2. Wählen Sie **Tag-Importmethode** und anschließend **Gerät für Tag-Importquelle** aus.
3. Wählen Sie **Tag-Generierung** aus, und klicken Sie unter **Erstellen** auf den blauen Link für **Tags erstellen**.

Offline

EUROMAP 63-Treiber verwendet eine Datei von einem EUROMAP 63-Gerät, um Tags zu generieren, ohne eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt zu haben. Die Datei kann auch manuell erstellt oder manuell angefordert werden und offline für die automatisch Tag-Generierung verwendet werden.

Im OPC-Server:

1. Öffnen Sie die Geräteeigenschaften des Geräts, für das Tags generiert werden.
2. Wählen Sie **Tag-Importmethode** und anschließend **Datei für Tag-Importquelle** aus.
3. Wählen Sie **Tag-Importdatei** aus und geben Sie die Datei ein oder navigieren Sie zur Datei, die zum Importieren von Tags verwendet werden soll.
4. Wählen Sie **Tag-Generierung** aus, und klicken Sie unter **Erstellen** auf den blauen Link für **Tags erstellen**.

Tag-Generierungs-Datei

Für die automatische Tag-Generierung offline kann eine Datei angegeben werden. Die angegebene Datei kann manuell erstellt werden oder manuell vom Gerät angefordert werden. Bei der importierten Datendatei handelt es sich um eine ASCII-Textdatei. Um die Datendatei zu erstellen, öffnen Sie einen Text-Editor und geben Sie eine Zeile ein, wobei die nachfolgenden Parameter für jedes Token ausgefüllt sein müssen.

```
<Token Address>, <Token Type>, <Integer Digits>, <Fractional Digits>, <Write Permission>, <Units>, <Description>;
```

Token-Adresse: Die Adresse des Tokens im Gerät

Token-Typ: A - Alphanumerisch, N - Numerisch, B - Boolesch

Vorkommastellen: Anzahl der Ziffern vor der Dezimalstelle

Nachkommastellen: Anzahl der Ziffern nach der Dezimalstelle

Schreibberechtigung: 0 - Schreibgeschützt, 1 - Lesen und Schreiben

Einheiten: Zeichenfolge, welche die Einheit für die Daten angibt

Beschreibung: Zeichenfolge, welche die Messungsdaten angibt

Beispiel für eine Zeile in einer Datei für die automatische Tag-Generierung offline:

```
ActCntCyc, N, 16, 0, 0, "Cycles", "Actual Cycle Count";
```

Die Datendatei kann vom Gerät auch durch eine GETID-Anforderung an das Gerät erfasst werden. Hierzu muss eine Sitzungs- sowie eine Job-Datei erstellt und in das Sitzungsverzeichnis des Geräts platziert werden. Die Sitzungsdatei muss entsprechend der EUROMAP 63-Benennungsspezifikation (z.B. SESS0000.REQ) benannt werden. Bei der Sitzungsdatei handelt es sich um eine ASCII-Textdatei und die Datei sollte Folgendes enthalten:

```
00000000 CONNECT;
00000001 EXECUTE "<Job_File_Name>.JOB";
```

Die Job-Datei sollte entsprechend benannt sein und Folgendes enthalten:

```
JOB GETIDJOB RESPONSE "<Job_File_Name>.RSP";
GETID "<Job_File_Name>.DAT";
```

- Weitere Informationen zu Benennungskonventionen für Transaktionsdateien finden Sie unter [Daten-austausch-Schnittstelle](#).

Sobald die Sitzungs- und Job-Dateien erstellt wurden, sollten Sie zur gleichen Zeit in das Sitzungsverzeichnis verschoben werden. Das Gerät sollte mit 3 Dateien antworten und die Sitzungsanforderungsdatei nach dem Verschieben löschen. Wurden nicht alle 3 Dateien erstellt bevor die Anforderungsdatei gelöscht wird, ist wahrscheinlich ein Fehler aufgetreten. Eine Prüfung der Sitzungsantwort- und Job-Antwortdateien sollten über Details zu diesem Problem Aufschluss geben. Wurden alle 3 Dateien erstellt, kopieren Sie die .DAT-Datei in einen Speicherort, auf den der Server, der zum Importieren von Tags verwendet wird, zugreifen kann. Die Antwortdateien und Job-Anforderungsdatei sollten nach Abschluss der Transaktion manuell entfernt werden.

Beispiele

Zeile in Datei	Tag-Name und -Adresse	Tag-Daten-typ	Client-Zugriff	Tag-Beschrei-bung
ActCntCyc,N,5,0,0,"Cycles","Actual Cycle Count";	ActCntCyc	DWord	Lesen	Actual Cycle Count; Einheit: Cycles
ActStsCyc,A,20,0,0,"n/a","Actual Cycle Status";	ActStsCyc	String	Lesen	Actual Cycle Status; Einheit: n/a
ActTmpOil,N,3,1,0,"Celsius","Oil Actual Temperature";	ActTmpOil	Float	Lesen	Oil Actual Temperature; Einheit: Celsius
@VendorSpecificTrigger,B,1,0,1,"Trigger flag";	@VendorSpecificTrigger	Boolean	Lesen/Schreiben	Trigger flag; Einheit: n/a

Geräteeigenschaften - Kommunikationsparameter

Property Groups	Communications Parameters	
General	Session File Directory Path	C:\Users\
Scan Mode	Minimum Session Number	0
Timing	Maximum Session Number	9999
Auto-Demotion	Prevalidate Tags	Enable
Tag Generation	Max File Size (KB)	2000
Communications Parameters	Character Encoding	ANSI

Sitzungsdatei-Verzeichnispfad: Geben Sie den Verzeichnispfad an, unter dem sich die Sitzungsdateien für die Gerätekommunikation befinden, oder navigieren (...) Sie zu diesem Pfad. Stellen Sie sicher, dass sowohl für den Server als auch für die Spritzgießmaschine die Zugriffsrechte Lesen, Schreiben, und Löschen für den Pfad vorliegen, um Störungen bei der Kommunikation zu vermeiden. Der Sitzungsdatei-Verzeichnispfad unterstützt lokale Windows-Dateifreigabe-Speicherorte. Der Standardwert ist leer. Ist diese Eigenschaft nicht gefüllt, kann kein Gerät erstellt werden.

Minimale Sitzungsnummer: Geben Sie die für Sitzungsanforderungen zu verwendende minimale Sitzungsnummer an. Die Nummer muss kleiner oder gleich dem Wert für Maximale Sitzungsnummer sein. Der Sitzungsnummernbereich, definiert als der Bereich zwischen der minimalen und maximalen Sitzungsnummer, sollte kleiner oder gleich der maximalen Anzahl simultaner Kommunikationssitzungen, die das Gerät unterstützen kann, sein. Der Bereich sollte andere aktive Kommunikationen im Sitzungsverzeichnis nicht überlappen. Der Wert muss zwischen 0 und 9999 liegen. Der Standardwert ist 0.

Maximale Sitzungsnummer: Geben Sie die für Sitzungsanforderungen zu verwendende maximale Sitzungsnummer an. Die Nummer muss größer oder gleich dem Wert für Minimale Sitzungsnummer sein. Der Sitzungsnummernbereich, definiert als der Bereich zwischen der minimalen und maximalen Sitzungsnummer,

sollte kleiner oder gleich der maximalen Anzahl simultaner Kommunikationssitzungen, die das Gerät unterstützen kann, sein. Der Bereich sollte andere aktive Kommunikationen im Sitzungsverzeichnis nicht überlappen. Der Wert muss zwischen 0 und 9999 liegen. Der Standardwert ist 9999.

Tags vorvalidieren: Aktivieren Sie diese Option, um den Treiber anzulegen, eine Liste der bei der ersten Kommunikation mit dem Gerät unterstützten Parameter abzurufen. Bei aktivierter Option werden Tags, die nicht unterstützte Parameter adressieren, deaktiviert, um Fehler beim Lesen gültiger Tags zu vermeiden. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert.

⚠ **Hinweis:** Ist die Eigenschaft **Tags vorvalidieren** aktiviert und der Versuch, eine Parameterliste vom Gerät zu erstellen schlägt kontinuierlich fehl, so sind die Tags von schlechter Qualität. Deaktivieren Sie diese Eigenschaft oder Lösen Sie das Problem aufgrund dessen die GETID-Anforderung fehlschlägt, um dieses Problem zu beheben.

Max. Dateigröße: Geben Sie an, wie groß eine Datei maximal sein darf, damit EUROMAP 63-Treiber sie zu öffnen versucht. Der Wert muss zwischen 50 und 65535 KB liegen. Die Standardeinstellung ist 2000 KB.

Zeichencodierung: Methode für die Zeichencodierung angeben, welche der Zeichendefinitions-Codeseite entspricht, die vom Gerät definiert ist. Zu den Optionen zählen UTF-8 und ANSI. Die Standardeinstellung ist ANSI. Wählen Sie UTF-8 nur dann aus, wenn die Antwortdateien vom Gerät mit dem 8-Bit Unicode Transformation Format codiert sind. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn unerwartete Zeichen oder Sonderzeichen in der Fehlerbeschreibung für eine Antwort, den Parametereinheiten, der Parameterbeschriftung, dem händlerspezifischen Parameternamen oder dem Wert eines Zeichenfolgenparameters enthalten sind.

Datenaustausch-Schnittstelle

Das EUROMAP 63-Treiber Protokoll gibt eine dateibasierte (ASCII) Kommunikationsschnittstelle an, die auf dem OSI-7-Schichtenmodell basiert. Diese Datenaustauschschnittstelle basiert auf der Implementierung aller sieben Ebenen.

● Im Dokument "EUROMAP 63 Data Exchange Interface" finden Sie spezifische Definitionen für die Sitzung, die Präsentation sowie für die Anwendungsebenen, welche die Kommunikation mit IGM-Geräten erleichtern. Die anderen vier Ebenen werden von diesem Dokument nicht konkret definiert, das Dokument enthält jedoch Richtlinien zur Implementierung des zugrundeliegenden Netzwerksystems, das die erforderlichen Dienste für einen sicheren Dateizugriff bereitstellt.

Die Sitzungsschicht ist verantwortlich für das Initiieren von Kommunikationssitzungen. Eine Spritzgießmaschine erfordert einen eindeutigen, exklusiven Sitzungsverzeichnis-Speicherort für den Dateiaustausch zwischen der IGM und dieser OPC-Anwendung. Die Dateinamen, die zum Initiieren von Kommunikationen verwendet werden, folgen dem angegebenen Format *SESSxxxx.REQ* und *SESSxxxx.RSP*, wobei xxxx eine numerische ASCII-Zeichenfolge ist, die die Sitzungsnummer angibt.

● Eine gleichzeitige Nutzung dieses Speicherorts von anderen Anwendungen wird nicht empfohlen.

Die vom Treiber generierte Präsentationsschichtdatei trägt einen Dateinamen, der sich aus den IDs für den Kanal und das Gerät, einen Transaktionstypindikator und einer Transaktions-ID zusammensetzt. Die Benennungskonvention (in den Namen für die Präsentation und die Anwendungsantwortdatei verwendet) entspricht dem folgenden Format:

- <Kanal-ID><Gerät-ID><Transaktions-Typ><Transaktions-ID>.JOB für Anforderungen
- <Kanal-ID><Gerät-ID><Transaktions-Typ><Transaktions-ID>.RSP für Präsentationsantworten
- <Kanal-ID><Gerät-ID><Transaktions-Typ><Transaktions-ID>.DAT für Anwendungsantworten

Wurden die verbleibenden sechs Ebenen richtig konfiguriert, um eine erfolgreiche Kommunikation zwischen SGM und dieser Anwendung zu erlauben, so enthält die erwartete Anwendungsebenendatei alle angeforderten Daten. Diese Dateien enden in der Erweiterung .DAT.

Gemeinsam genutzter Sitzungsordner

Die Hersteller der Geräte interpretieren und implementieren die Spezifikation unterschiedlich. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für den EUROMAP 63-Kommunikationsfluss zwischen EUROMAP 63-Treiber und einer Spritzgießmaschine (SGM), die das EUROMAP 63-Protokoll verwendet. Einige SGMs schreiben jedoch lediglich die RSP-Antwortdatei für die Sitzung, bevor die REQ-Anforderungsdatei für die Sitzung gelöscht wird. Nachdem der Zyklus der Maschine abgeschlossen wurde, werden die RSP-Antwortdateien für die Präsentation und die Anwendung geschrieben.

Treiber	Gemeinsam genutztes Sitzungsverzeichnis	SGM
Schreibvorgänge	Präsentation - JOB-Anforderungsdatei	
Schreibvorgänge	Sitzung - REQ-Anforderungsdatei	Lesevorgänge
	Präsentation - JOB-Anforderungsdatei	Lesevorgänge
	Sitzung - RSP-Antwortdatei	Schreibvorgänge
	Präsentation - RSP-Antwortdatei	Schreibvorgänge
	Anwendung - DAT-Antwortdatei	Schreibvorgänge
	Sitzung - REQ-Anforderungsdatei	Löschvorgänge
Lesevorgänge	Sitzung - RSP-Antwortdatei	
Lesevorgänge	Präsentation - RSP-Antwortdatei	
Lesevorgänge	Anwendung - DAT-Antwortdatei	

Kommunikation optimieren

Server-Laufzeit-Prozessmodus

Die Server-Laufzeit kann als Systemdienst oder interaktiv in einer bestimmten Benutzersitzung ausgeführt werden. Benutzer, die den Server-Laufzeit-Prozess ausführen, müssen Zugriff auf die konfigurierten Sitzungsdatei-Verzeichnispfade auf den Geräten im Projekt haben

- Wird der Prozess interaktiv ausgeführt, so muss der Benutzer Lese-, Schreib-, und Löschzugriff für alle [Sitzungsdatei-Verzeichnispfade](#) besitzen.
-

● **Siehe auch:** Abschnitt "Prozessmodi" im Hilfesystem für den Server

Ein Gerät pro Kanal

Kommunikationsprotokolle wie EUROMAP 63 werden als Kanäle bezeichnet. Jeder im Projekt definierte [Kanal](#) stellt einen separaten Ausführungspfad im Server dar. Jedes Gerät stellt ein einziges Ziel, von dem Daten gesammelt werden können, dar.

Der Treiber gibt nacheinander pro Kanal für jedes aktive [Gerät](#) unter diesem Kanal eine Anforderung aus. Normalerweise muss die Spritzgießmaschine warten, bis ein Zyklus abgeschlossen ist, bevor sie auf eine EUROMAP 63-Anfrage antwortet. Es werden keine anderen Anforderungen für andere Geräte auf dem gleichen Kanal ausgegeben, bevor die aktuelle Anforderung abgeschlossen ist.

Sollen Daten von jedem Zyklus für mehrere Spritzgießmaschinen gesammelt werden, muss ein Gerät pro Kanal konfiguriert werden. Durch Verwenden mehrerer Kanäle wird die Arbeitsbelastung bei der Datensammlung verteilt, indem mehrere Anfragen gleichzeitig ausgegeben werden.

Der Treiber erlaubt bis zu 1024 Kanäle, d.h. es kann gleichzeitig mit bis zu 1024 Geräten kommuniziert werden. Es müssen jedoch die Systemkonfiguration und die Netzwerkumgebung berücksichtigt und getestet werden, um eine effiziente Leistung zu gewährleisten.

Es ist die Anzahl und die Leistung der Prozessoren zu beachten sowie das RAM des Systems, das den Laufzeit-Prozess ausführt, der Speicherort der Sitzungsverzeichnisse und die Anzahl der überwachten Parameter.

Beispiel: Auf einem Windows 7 PC mit 2 CPUs und 3 GB RAM kann der Laufzeit-Prozess 50 Geräte ausführen, jedes auf einem eigenen Kanal und mit eigenem Sitzungsverzeichnis auf mehreren vernetzten PCs. Auf diese Weise können 500 Parameters auf 50 simulierten Rechnern gleichzeitig überwacht werden.

Eigenschaftswert für Gerätanforderungs-Timeout bestimmen

Gibt der Treiber eine Anforderung an die Spritzgießmaschine aus, erwartet er, dass er eine Antwort erhält, bevor das Anfrage-Timeout erreicht ist. Eine abgeschlossene Antwort wird wie folgt definiert: Die Anforderungsdatei für die Sitzung wird gelöscht und die erwarteten abgeschlossenen Antwortdateien sind vorhanden. Normalerweise muss die Spritzgießmaschine warten, bis ein Zyklus abgeschlossen ist, bevor sie auf die EUROMAP 63-Anfrage antwortet. Aus diesem Grund sollte der [Anforderungs-Timeout](#) länger dauern als die erwartete Zykluszeit der Maschine. Es wird möglicherweise zusätzliche Zeit benötigt, wenn eine Herstelleranwendung oder ein FTP-Server für die Kommunikation benötigt wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, wie viel Zeit das Gerät für gewöhnlich zum Antworten benötigt.

1. Konfigurieren Sie ein Gerät mit einem EUROMAP 63-Kanal mit den Standard-Eigenschaftswerten.
2. Fügen Sie dem Kanal ein Gerät hinzu.
 - a. Legen Sie den Sitzungsdatei-Verzeichnispfad auf das Verzeichnis fest, welches die EUROMAP 63 verwendende SGM verwendet und für das der Laufzeitprozess-Benutzer über Lese-, Schreib-, und Löschzugriff verfügt.
 - b. Deaktivieren Sie die Eigenschaft "Tags vorvalidieren".
3. Verbinden Sie einen Client mit dem Laufzeitprozess.
4. Fügen Sie ein DWord-Tag mit der Adresse ActCntCyc hinzu.
5. Veranlassen Sie einen Lesevorgang für dieses Tag.

6. Beobachten Sie das Sitzungsverzeichnis, wenn der Treiber die Sitzungsanforderungs-Datei (SESSnnnn.REQ) erstellt und wenn das Gerät die Antwortdateien (SESSnnnn.RSP <Job>.RSP und <Job>.DAT) erstellt und abschließt.
7. Legen Sie das Anforderungs-Timeout so fest, dass das Gerät die Anforderung vollständig verarbeiten sowie die Antwort abschließen kann.
💡 Leseanforderungen für mehr Parameter benötigen mehr Zeit.
8. Versuchen Sie, Tags automatisch zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Automatische Tag-Generierung](#).
9. Fügen Sie alle neuen Tags zum Client hinzu.
10. Veranlassen Sie einen Lesevorgang für alle Tags.
11. Beobachten Sie das Sitzungsverzeichnis, wenn der Treiber die Sitzungsanforderungs-Datei erstellt und wenn das Gerät die Antwortdateien erstellt und abschließt.
12. Prüfen Sie, ob ein längeres Timeout für Anforderungen notwendig ist, damit alle Parameter gelesen werden können.

Ein zu langes Timeout verursacht keine Probleme wenn das Gerät kommuniziert. Sobald die Anforderung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird ggf. eine weitere Anforderung gesendet. Antwortet das Gerät jedoch nicht, so meldet der Treiber keine Kommunikationsprobleme oder fehlende Antwortdaten und er startet auch keine neue Anforderung an dieses Gerät, solange das Anfrage-Timeout nicht erreicht ist.

Ist das Anfrage-Timeout zu kurz und das Anfrage-Timeout wird erreicht, wenn die Antwort noch nicht abgeschlossen ist, so meldet der Treiber einen Fehler, löscht alle Anforderungen oder Antwortdateien für die Anforderungen, legt die Tags auf schlechte Qualität fest und macht mit der nächsten Anforderung weiter.

Antwortdateien für die vorherige Anforderung werden u.U. erhalten nachdem der Treiber bereits mit der nächsten Anforderung begonnen hat. Wenn sich im Sitzungsverzeichnis *.RSP- und/oder *.DAT-Dateien ansammeln, so ist das Anforderungs-Timeout u.U. zu knapp bemessen.

Minimale und maximale Sitzungsnummern

Wird einem Kanal ein neues Gerät hinzugefügt, so ist der gültige Sitzungsnummer-Bereich für das Gerät im Einklang mit dem EUROMAP 63-Protokoll standardmäßig auf 0 - 9999 festgelegt. Gibt der Treiber eine Anforderung aus, so wird die niedrigste verfügbare Sitzungsnummer innerhalb des konfigurierten Bereichs verwendet. Ist keine Sitzungsnummer verfügbar, so wird die Anforderung nicht gesendet und es wird eine Fehlermeldung an das Ereignisprotokoll gesendet.

Sie sollen die minimale und maximale Sitzungsnummer für ein Gerät ändern, wenn

- der Bereich die maximale Anzahl der für das Gerät zulässigen Kommunikationssitzungen überschreitet.
 - Legen Sie die minimalen und maximalen Sitzungsnummern fest, um sicherzustellen, dass der Treiber nicht versucht, eine Anforderung zu starten, wenn die maximale Anzahl an Kommunikationssitzungen bereits ausgeführt wird.
 - Beispiel: Wenn maximal 10 EUROMAP 63-Kommunikationssitzungen gleichzeitig aktiv sein dürfen und die minimale Sitzungsnummer für Channel1.Device1 0 ist, so muss die maximale Sitzungsnummer auf 9 festgelegt werden.
- andere Geräte im Projekt mit dem gleichen Sitzungsverzeichnis konfiguriert sind.
 - Legen Sie den Bereich für jedes Gerät so fest, dass keine Überschneidungen vorhanden sind.
 - Beispiel: Wenn Channel1.Device1 Sitzungsnummern zwischen 0 und 9 verwendet, so sollte die minimale Sitzungsnummer für Channel2.Device1 10 oder höher sein.
- andere Anwendungen mit dem EUROMAP 63-Protokoll im gleichen Sitzungsverzeichnis kommunizieren.
 - Legen Sie den Bereich für jedes Gerät so fest, dass der von anderen Anwendungen verwendete Sitzungsbereich nicht überschnitten wird.
 - Beispiel: Kommuniziert eine Anwendung mit dem gleichen Rechner im gleichen Sitzungsverzeichnis und verwendet dabei Sitzungsnummern zwischen 1000 und 1010, so sollte die maximale Sitzungsnummer für Channel1.Device1 999 oder niedriger sein.

Unterstützte EUROMAP 63-Anforderungsbefehle

CONNECT - Überprüft die Verbindung zwischen der Netzwerkstation und der Sitzungsebene.

EXECUTE - Fordert eine Netzwerkstation auf, eine Befehlsdatei auszuführen.

JOB - Gibt den Start eines Präsentationsauftrags an sowie die Dateispezifikation für das Schreiben aller Auftrags-Befehlsantworten.

REPORT - Gibt an, wie IMM einen Anwendungsdatenbericht generiert. Der Treiber aktualisiert Tag-Werte aus den in diesem Bericht angegebenen Parameterwerten.

GETID - Fordert alle verfügbaren Werte von IMM an. Der Treiber verwendet die in der Anwendungsdatendatei zurückgegebenen Informationen, um Tags automatisch zu erstellen sowie Tag-Adressen vorzuvalidieren, wenn diese Optionen konfiguriert sind.

SET - Legt den Wert für ein Parameter-Token in IMM fest.

Datentypbeschreibung

Datentyp	Beschreibung
Boolean	Einzelnes Bit
Char	8-Bit-Wert mit Vorzeichen
Byte	8-Bit-Wert ohne Vorzeichen
Short	16-Bit-Wert mit Vorzeichen
Word	16-Bit-Wert ohne Vorzeichen
Long	32-Bit-Wert mit Vorzeichen
DWord	32-Bit-Wert ohne Vorzeichen
Float	32-Bit-Gleitkommawert
Double	64-Bit-Gleitkommawert
String	Mit Null beendete ASCII-Zeichenfolge

Adressbeschreibungen

Das EUROMAP 63-Protokoll bietet Standard-Token, die mit allen Geräten verwendet werden können, die EUROMAP 63 unterstützen. Jeder dieser Token-Namen kann als gültige Tag-Adresse verwendet werden. Die folgenden Tabellen enthalten eine Liste dieser definierten Token. Sind mehrere Datentypen vorhanden, wird der Standard-Datentyp **fett** angezeigt.

Der Treiber unterstützt derzeit keine Array-Datentypen. Es können Standard-EUROMAP 63-Array-Element-Tags verwendet werden. Diese werden genauso behandelt wie alle anderen Standard-Token und werden einzeln angefordert. Beispiel: Ist ActCfgBrl[1] im Projekt vorhanden, fordert der Server nur diesen bestimmten Array-Elementindex an, anstatt alle Elemente von ActCfgBrl anzufordern. Versucht der Benutzer dieses Tag mit einem Array-Typ zu erstellen, beispielsweise mit einem Word-Array, so erzwingt der Server den nativen Typ (in diesem Fall "Word"). Der Befehl GETID gibt alle Einträge für dimensionale Token, die in IMM verfügbar sind, zurück. Alle Dimensionen sind beginnend mit 1 nummeriert und es sollten sich keine Leerstellen innerhalb der eckigen Klammern, die den Array-Index angeben, befinden.

 **Tipp:** Stellen Sie der Tag-Adresse das at-Symbol (@) voran, um auf händlerspezifische Token zuzugreifen, die sich außerhalb der von diesem Standard bereitgestellten Token befinden. Beispiel: @ActInjPrs.

Maschinenstatus-Token

Token-/Tag-Adresse	E63-Datenformat	Datentyp	Hinweise
SetDescMach	VSTRING(256)	String	Kunden-Maschinenbeschreibung. Sie können eine beliebige Textzeichenfolge festlegen, um die Maschine für den Kunden zu identifizieren.
SetTimMach	CHAR(14)	String	Synchronisation der Gerätenuhr, Feld mit 14 Zeichen im folgenden Format: HHMMSSJJJJMMTT Dabei bezeichnet <ul style="list-style-type: none"> • HH: Stundenangabe von 00 bis 23 • MM: Minutenangabe von 00 bis 59 • SS: Sekundenangabe von 00 bis 59 • JJJJ: Jahresangabe • MM: Monatsangabe von 01 bis 12 • TT: Datumsangabe von 01 bis 31
ActStsMach	CHAR(5)	String	Tatsächlicher Maschinenstatus. Jede Zeichenfeldposition wird wie folgt verwendet: <ul style="list-style-type: none"> • Pos. 1: Maschinenstatus (0: Gerät läuft (eingeschaltet); 1: Gerät läuft nicht (ausgeschaltet)) • Pos. 2: Maschinenmodus (A: Auto-

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
			<p>matischer Modus ausgewählt; S: Halbautomatischer Modus ausgewählt; M: Manueller Modus ausgewählt; U: Setup-Modus ausgewählt; H: Hold-Modus ausgewählt; C: Inbetriebnahme-/Wartungsmodus ausgewählt; 0: Unbekannter Status aktuell ausgewählt; I: momentaner Ruhezustand ausgewählt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pos. 3: Assist Call (0: keine Unterstützung erforderlich; 2: Unterstützung erforderlich) • Pos. 4: Teil fehlerhaft (für jeden einzelnen Zyklus, wird in jedem Zyklus erneut überprüft) (0: Letzter Zyklus fehlerfrei; 1: Letzter Zyklus fehlerhaft) • Pos. 5: Aktiver Alarm (0: Keine aktiven Alarne; 1: Alarne sind aktiv)
ActStsCyc	VSTRING(256)	String	Tatsächlicher Status des Zyklus. Textzeichenfolge zur Beschreibung des Grunds, aus dem sich die Maschine momentan nicht im Zyklus befindet.
SetCntCyc	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Anzahl der für den Produktionslauf angeforderten Maschinenzyklen
ActCntCyc	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Anzahl der Zyklen
ActCntCycRej	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Produktionsausschuss - Prozesskontrolle
ActCntPrtRej	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Produktionsausschuss - Teile
SetDescJob	VSTRING(256)	String	Auftragsname/-beschreibung
SetDescOp	VSTRING(256)	String	Bediener-ID

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
SetDescPrt	VSTRING(256)	String	Teilename/-beschreibung
SetDescMId	VSTRING(256)	String	Form- oder Werkzeugname/-Beschreibung
SetDescMat[InjUnit,Material]	VSTRING(256)	String	Materialname - 1 oder mehr Einträge für jede Einspritzeinheit. Maßgrenzen von Maschine eingestellt.
SetDescMatLot[InjUnit,Material]	VSTRING(256)	String	Materiallosnummer - 1 oder mehr Einträge für jede Einspritzeinheit. Maßgrenzen von Maschine eingestellt.
SetRecMId	VSTRING(256)	String	Name der Werkzeugabmusterungsdatei (Recipe-Datei)
SetCntMId	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Sollwert für Spritzgussanzahl - Anzahl ausgeführter Kavitten
ActCntMId	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Anzahl Formen - Anzahl ausgeführter Kavitten
SetRecMIdNxt	VSTRING(256)	String	Name der Werkzeugabmusterungsdatei (Recipe-Datei) für den nächsten auszuführenden Spritzguss
SetCntPrtBox	VSTRING(256)	String	Anzahl Teileboxen
SetCntPrt	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Stückzähler
ActCntPrt	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Stückzähler

Zylindertemperatur-Token

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
ActCfgBrl[InjUnit]	CHAR(1)	String	Zylinderkonfiguration - Aktive Zylinder. Einzelzeichenfeld für jede Einspritzeinheit. "0" bedeutet, dass der Zylinder ausgeschaltet ist, "1" zeigt an, dass der Zylinder eingeschaltet ist.
SetDescBrlZn[InjUnit, Zone]	VSTRING(256)	String	Zylinderzonenbeschreibung/-name. Maximale Anzahl der Einspritzeinheiten und Zonen, die von der Maschine angegeben werden.
SetCfgBrlZn[InjUnit, Zone]	CHAR(1)	String	Konfiguration der Zylindertemperaturzonen. Einzelzeichenfeld für jede

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
			Zylinderzone der Einspritzeinheit wie folgt: O: Zylinderzone ist AUS; 0: Zylinderzone wird nicht unterstützt; A: Zylinderzone befindet sich im AUTO-Modus. T: Zylinderzone befindet sich im TUNING-Modus; S: Zylinderzone befindet sich im STANDBY-Modus; M: Zylinderzone befindet sich im MANUAL-Modus
SetTmpBrlZn[InjUnit, Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Solltemperaturen der Zylindertemperaturzonen
ActTmpBrlZn[InjUnit, Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Temperaturen der Zylindertemperaturzonen
SetTmpBrlZnStb[InjUnit, Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Standby-Solltemperaturen der Zylindertemperaturzonen
SetTmpBrlZnHdev[InjUnit, Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Sollwert für Abweichung nach oben für Zylindertemperaturzonen; Sollwerte für Abweichungen werden relativ zu den Sollwerten für SetTmpBrlZn oder SetTmpBrlZnStb angegeben.
SetTmpBrlZnLdev[InjUnit, Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Sollwert für Abweichung nach unten für Zylindertemperaturzonen. Sollwerte für Abweichungen werden relativ zu den Sollwerten für SetTmpBrlZn oder SetTmpBrlZnStb angegeben.
SetTmpBrlZnHlmt[InjUnit, Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Sollwert der Obergrenze für Zylindertemperaturzonen. Grenzwert-Sollwerte sind absolute Temperaturwerte.
SetTmpBrlZnLlmt[InjUnit, Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Sollwert der Untergrenze für Zylindertemperaturzonen. Grenzwert-Sollwerte sind absolute Temperaturwerte.

Formtemperatur-Token

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
SetCfgMldZn[Zone]	CHAR(1)	String	Konfiguration der Formtemperaturzonen. Einzelzeichenfeld für jede Formzone wie folgt:

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
			<ul style="list-style-type: none"> • O: Formzone ist AUS; • 0: Formzone wird nicht unterstützt; • A: Formzone befindet sich im AUTO-Modus; • T: Formzone befindet sich im TUNING-Modus; • S: Formzone befindet sich im STANDBY-Modus; • M: Formzone befindet sich im MANUAL-Modus
SetTmpMldZn[Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Solltemperaturen der Formtemperaturzonen
ActTmpMldZn[Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Temperaturen der Formtemperaturzonen
SetTmpMldZnStb[Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Standby-Solltemperaturen der Formtemperaturzonen
SetTmpMldZnHdev[Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für Abweichung nach oben für Formtemperaturzonen. Sollwerte für Abweichungen werden relativ zu den Sollwerten für SetTmpMldZn oder SetTmpMldZnStb angegeben.
SetTmpMldZnLdev[Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für Abweichung nach unten für Formtemperaturzonen. Sollwerte für Abweichungen werden relativ zu den Sollwerten für SetTmpMldZn oder SetTmpMldZnStb angegeben.
SetTmpMldZnHlmt[Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert der Obergrenze für Formtemperaturzonen. Grenzwert-Sollwerte sind absolute Temperaturwerte.

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
SetTmpMldZnLImt[Zone]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert der Untergrenze für Formtemperaturzonen. Grenzwert-Sollwerte sind absolute Temperaturwerte.

Diverse Temperatur-Token

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
ActTmpOil	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Öltemperatur
SetTmpOil	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für Öltemperatur
ActTmpWtrIn	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Temperatur Wassereinlass
ActTmpWtrOut	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Temperatur Wasseraustritt
ActTmpCab	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Ablagefachtemperatur
ActTmpMlt	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Schmelztemperatur

Token für Prozessüberwachungsparameter

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
ActTimFil[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Füllzeit für jede Einspritzeinheit
ActTimPlst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Plastifizierungszeit für jede Einspritzeinheit
SetTimCyc	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für Gesamtzykluszeit
ActTimCyc	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Zykluszeit
ActStrCsh[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Hubposition am Polster für jede Einspritzeinheit
ActVolCsh[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliches Volumen am Polster für jede Einspritzeinheit
ActStrPlst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher Plastifizierungshub für jede Einspritzeinheit

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
SetStrPlst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert des Plastifizierungshubs für jede Einspritzeinheit
ActVolPlst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliches Plastifizierungsvolumen für jede Einspritzeinheit
SetVolPlst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert des Plastifizierungsvolumens für jede Einspritzeinheit
ActDiaScr[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher Schnckendurchmesser für jede Einspritzeinheit
SetDiaScr[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert des Schnckendurchmessers für jede Einspritzeinheit
ActStrDcmpPre[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher Dekompressionshub vor der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
SetStrDcmpPre[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für den Dekompressionshub vor der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
ActVolDcmpPre[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliches Dekompressionsvolumen vor der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
SetVolDcmpPre[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für das Dekompressionsvolumen vor der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
ActStrDcmpPst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher Dekompressionshub nach der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
SetStrDcmpPst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für den Dekompressionshub nach der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
ActVolDcmpPst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächliches Dekompressionsvolumen nach der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
SetVolDcmpPst[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert für das Dekompressionsvolumen nach der Plastifizierung für jede Injektionseinheit
ActStrXfr[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher Einfahrhub für jede Einspritzeinheit
SetStrXfr[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Sollwert des Einfahrhubs für jede Einspritzeinheit
ActVolXfr[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word,	Tatsächliches Trans-

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
		Short, Long, DWord, Float, Double, String	portvolumen für jede Einspritzeinheit
SetVolXfr[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Sollwert des Transportvolumens für jede Einspritzeinheit
ActPrsXfrHyd[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Hydraulischer Druck bei Ist-Transfer für jede Einspritzeinheit
SetPrsXfrHyd[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Hydraulischer Druck bei Soll-Transfer für jede Einspritzeinheit
ActPrsXfrCav[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Kavitätsdruck bei Ist-Transfer für jede Einspritzeinheit
SetPrsXfrCav[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Kavitätsdruck bei Soll-Transfer für jede Einspritzeinheit
ActPrsXfrSpec[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Spezifischer Druck bei Ist-Transfer für jede Einspritzeinheit
SetPrsXfrSpec[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Spezifischer Druck bei Soll-Transfer für jede Einspritzeinheit
ActTimXfr[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Transfer-Zeit (relativ vom Beginn des Zyklus)
ActPrsCavMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Mindest-Kavitätsdruck
ActPrsMachHydMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher maximaler hydraulischer Maschinendruck während des Zyklus
ActPrsMachSpecMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher maximaler maschinenspezifischer Druck während des Zyklus
ActSpdPlstMax[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche maximale Plastifizierungsgeschwindigkeit für jede Einspritzeinheit
ActSpdPlstAve[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche durchschnittliche Plastifizierungsgeschwindigkeit für jede Einspritzeinheit
ActSpdPlstMax[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche maximale Plastifizierungsgeschwindigkeit für jede Einspritzeinheit
ActVelPlstAve[InjUnit]	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche durchschnittliche Plastifizierungsgeschwindigkeit für jede Einspritzeinheit
ActFrcClp	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Tatsächliche Klemmkraft
SetFrcClp	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long, DWord, Float, Double, String	Klemmkraft Sollwert

Token-/Tag-Adresse	E63-Daten-format	Datentyp	Hinweise
ActPrsHldHydMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher maximaler gehaltener hydraulischer Druck während des Zyklus
ActPrsHldHydAveMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher durchschnittlicher gehaltener hydraulischer Druck während des Zyklus
ActPrsHldSpecMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher maximaler gehaltener Druck während des Zyklus
ActPrsHldSpecAveMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher durchschnittlicher gehaltener Druck während des Zyklus
ActPrsPlstHydMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher maximaler hydraulischer Druck bei Plastifizierung
ActPrsPlstHydAveMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher durchschnittlicher hydraulischer Druck bei Plastifizierung
ActPrsPlstSpecMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher maximaler plastifizierungsspezifischer Druck
ActPrsPlstSpecAveMax	NUMERIC	Boolean, Byte, Char, Word, Short, Long , DWord, Float, Double, String	Tatsächlicher durchschnittlicher plastifizierungsspezifischer Druck

Ereignisprotokollmeldungen

Die folgenden Informationen betreffen Meldungen, die im Fensterbereich Ereignisprotokoll in der Hauptbenutzeroberfläche angezeigt werden. Informationen zum Filtern und Sortieren der Detailansicht Ereignisprotokoll finden Sie in der Serverhilfe. In der Serverhilfe sind viele allgemeine Meldungen enthalten, die also auch gesucht werden sollten. Im Allgemeinen werden die Art der Meldung (Information, Warnung) sowie Fehlerbehebungsinformationen bereitgestellt (sofern möglich).

Erwartete Antwortdatei fehlt. | Datei = '<Name>'.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Das Gerät hat die Antwortdatei nicht bereitgestellt oder eine Datei mit unerwartetem Namen bereitgestellt.
2. Die Datei wurde nicht erfolgreich vom Sitzungsverzeichnis in das Arbeitsverzeichnis verschoben.
3. Der konfigurierte Anforderungs-Timeout ist zu kurz.

Mögliche Lösung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät der EUROMAP 63-Spezifikation entspricht.
2. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Zugriff auf den Sitzungsverzeichnispfad und Arbeitsverzeichnispfad hat.
3. Überprüfen Sie die Zykluszeit des Rechners und passen Sie die das konfigurierte Anforderungs-Timeout entsprechend an.

Antwortdatei konnte nicht gelesen werden. | Datei = '<Name>'.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Der konfigurierte Anforderungs-Timeout ist zu kurz.
2. Die Datei ist leer.
3. Die Datei enthält Daten, die sich nicht im erwarteten EUROMAP 63-Format befinden.
4. Fehlendes Befehlsende-Zeichen.
5. Fehlender oder ungültiger Befehlsbezeichner.
6. Fehlendes oder ungültiges Schlüsselwort.
7. Falsch formatierte Antwortinformationen.
8. Fehlende oder ungültige Fehlerklasse.
9. Fehlender oder ungültiger Fehlercode.
10. Falsch formatierte Fehlerbeschreibung.
11. Fehlendes oder ungültiges Datum des Vorkommens. Das Format sollte yyyyymmdd sein.
12. Fehlender oder ungültiger Zeitpunkt des Vorkommens. Das Format sollte hh:mm:ss sein.

13. Fehlende oder ungültige CSV-Kopfzeile.
14. Fehlende oder ungültige CSV-Datenzeile.
15. Anzahl der Felder in der CSV-Kopfzeile stimmen nicht mit der Anzahl der Felder in den CSV-Daten überein.

Mögliche Lösung:

1. Überprüfen Sie die Zykluszeit des Rechners und passen Sie die das konfigurierte Anforderungs-Timeout entsprechend an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät der EUROMAP 63-Spezifikation entspricht.
3. Generiert die Händler-Software, welche die Spritzgießmaschine steuert, eine Protokolldatei, referenzieren Sie diese Datei für weitere Details bezüglich des Problems.

Fehler beim Öffnen der Datei. | Datei = '<Name>', Betriebssystemfehler = '<Betriebssystem-Meldung>'.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Die Datei ist für den Zugriff gesperrt.
2. Der Pfad ist nicht mehr vorhanden.
3. Der konfigurierte Anforderungs-Timeout ist zu kurz.

Mögliche Lösung:

1. Überprüfen Sie, dass das Gerät die Datei geschlossen hat, bevor Sie die Sitzungsanforderungsdatei löschen.
2. Überprüfen Sie die Betriebssystem-Meldung, um das Problem zu diagnostizieren.
3. Überprüfen Sie die Zykluszeit des Rechners und passen Sie die das konfigurierte Anforderungs-Timeout entsprechend an.

Tag kann nicht gelesen werden. | Adresse = '<Adresse>'

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Das Gerät hat die Daten für das Tag in der CSV-Datei nicht bereitgestellt.
2. Konvertieren der bereitgestellten Daten für den Tag-Datentyp ist fehlgeschlagen.

Mögliche Lösung:

1. Überprüfen Sie, dass die Tag-Adresse mit einem Token-Namen im Gerät übereinstimmt.
2. Überprüfen Sie, dass der Tag-Datentyp mit dem erwarteten Datentyp für das Token im Gerät übereinstimmt.

Es wurde ein Fehler zurückgegeben vom Gerät. | Befehl = '<Befehl>', Klasse = '<Klasse>', Code = '<Code>', Beschreibung = '<Beschreibung>'.

FehlerTyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Meldung war fehlerhaft.
2. Gerät unterstützt den Anforderungstyp nicht.
3. Unerwartete EUROMAP 63-Implementierung.
4. Datei kann nicht erstellt/geöffnet werden.
5. Gerät unterstützt einen oder mehrere Parameter in der Anforderung nicht.

Mögliche Lösung:

1. Keine korrigierenden Maßnahmen erforderlich, wenn nachfolgende Anforderungen erfolgreich durchgeführt werden.
2. Beachten Sie die Details der Fehlermeldung und referenzieren Sie das Handbuch des Hardware-Händlers, um das Problem zu diagnostizieren.

Es kann nicht mit dem Gerät kommuniziert werden. Sitzungsverzeichnis ist nicht vorhanden. | Pfad = '<Pfad>'.

FehlerTyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Benutzer hat einen ungültigen Pfad für das Sitzungsverzeichnis angegeben.
2. Der Benutzer hat keinen Zugriff auf den Pfad.

Mögliche Lösung:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Pfad für das Ziel-Gerät gültig ist.
2. Sicherstellen, dass der Benutzer Zugriff auf den Pfad hat

Keine Kommunikation mit dem Gerät möglich. Zulässiger Sitzungsnummernbereich für das Gerät wurde überschritten. | Minimale Sitzungsnummer = '<Minimale Sitzungsnummer>', Maximale Sitzungsnummer = '<Maximale Sitzungsnummer>'.

FehlerTyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Unerwartete Sitzungsanfrage- und Sitzungsantwortdateien sind im Sitzungsverzeichnis vorhanden.
2. Eine andere Anwendung erstellt Sitzungsanforderungsdateien im gleichen Sitzungsverzeichnis.
3. Konfigurierter Sitzungsnummernbereich für das Gerät ist zu klein.

Mögliche Lösung:

1. Unerwartete Sitzungsanfrage- und Sitzungsantwortdateien aus dem Sitzungsverzeichnis entfernen.
2. Nur zulassen, dass eine Anwendung Sitzungsanforderungsdateien in einem Sitzungsverzeichnis erstellt.
3. Überprüfen Sie die zulässige minimale und maximale Sitzungsnummer für das Gerät.

Transaktion konnte aufgrund eines internen Treiberfehlers nicht abgeschlossen werden.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.

Mögliche Lösung:

Versuchen Sie die Operation erneut oder wenden Sie sich an den technischen Support.

Tag kann nicht gelesen werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. | Adresse = '<Adresse>'

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Die Geräteeigenschaft 'Tag vorvalidieren' ist aktiviert.
2. Der Parameter ist nicht vorhanden im Gerät.

Mögliche Lösung:

Überprüfen Sie, dass die Tag-Adresse mit einem Token-Namen im Gerät übereinstimmt.

Byte-Anzahl der Antwortdatei ist zu groß. | Datei = '<Name>', Größe (KB) = '<Größe>'.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Gerät hat eine Antwortdatei mit nicht vertretbarer Byte-Anzahl zurückgegeben.
2. Die Geräteeigenschaft 'Max. Dateigröße' ist zu klein.

Mögliche Lösung:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät die richtige Datenmenge zurückgibt. Reduzieren Sie die erwartete Datenmenge, die in der Datei zurückgegeben wird.
2. Verifizieren Sie die erwartete maximale Dateigröße.

Tag kann nicht geschrieben werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. | Adresse = '<Adresse>'

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Die Geräteeigenschaft 'Tag vorvalidieren' ist aktiviert.
2. Der Parameter ist nicht vorhanden im Gerät.

Mögliche Lösung:

Überprüfen Sie, dass die Tag-Adresse mit einem Token-Namen im Gerät übereinstimmt.

Tag kann nicht geschrieben werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. | Adresse = '<address>', Class = '<class>', Code = '<code>', Description = '<description>'.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

1. Meldung war fehlerhaft.
2. Gerät unterstützt den Anforderungstyp nicht.
3. Wert für Parameter außerhalb des Bereichs.
4. Berechtigung verweigert.
5. Gerät erkennt den Parameter nicht.

Mögliche Lösung:

1. Keine korrigierenden Maßnahmen erforderlich, wenn nachfolgende Anforderungen erfolgreich durchgeführt werden.
2. Beachten Sie die Details der Fehlermeldung und referenzieren Sie das Handbuch des Hardware-Händlers, um das Problem zu diagnostizieren.

Es kann nicht mit dem Gerät kommuniziert werden. Zugriff auf das Sitzungsverzeichnis wurde verweigert. | Pfad = '<Pfad>'.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

Der Benutzer hat keinen Zugriff auf den Sitzungsverzeichnispfad.

Mögliche Lösung:

Sicherstellen, dass der Benutzer Zugriff auf den Sitzungsverzeichnispfad hat

Unable to write tag. Value contains UTF-8 characters but device Character Encoding is ANSI. | Address = '<address>', Value = '<value>'.

Fehlertyp:

Fehler

Mögliche Ursache:

Value contains a UTF-8 character, but the device Character Encoding property is set to ANSI mode.

Mögliche Lösung:

Configure the device Character Encoding property to UTF-8.

Die Transaktion wurde abgebrochen.

Fehlertyp:

Warnung

Mögliche Ursache:

1. Das Gerät wurde vom Server gelöscht, während die Transaktion lief.
2. Die Server-Laufzeit wurde heruntergefahren, während eine Transaktion lief.

Verbleibende EUROMAP 63-Dateien vom Sitzungsverzeichnis wurden beim Start gelöscht.

Fehlertyp:

Informationen

Mögliche Ursache:

1. Es sind EUROMAP 63-spezifische Dateien im Sitzungsverzeichnis vorhanden, die aus einer vorherigen Transaktion stammen, die nicht normal beendet wurde.
2. Es sind EUROMAP 63-spezifische Dateien im Sitzungsverzeichnis vorhanden, die aufgrund fehlender Zugriffsrechte zuvor nicht gelöscht werden konnten.

Mögliche Lösung:

1. Ordnungsgemäßes Herunterfahren sicherstellen.
2. Ordnungsgemäße Zugriffsrechte sicherstellen.

Abrufen der Parameter vom Gerät abgeschlossen. | Anzahl= '<Anzahl>'.

Fehlertyp:

Informationen

Mögliche Ursache:

1. Die Geräteeigenschaft 'Tag vorvalidieren' ist aktiviert.
2. Die Parameterliste wird bei der ersten Kommunikation mit dem Gerät abgerufen, um eine Validierung der Tag-Adresse zu erlauben.
3. Tag-Adressen, die im Gerät nicht unterstützt werden, werden nicht in Leseanforderungen eingeschlossen.

Deleted remaining EUROMAP 63 files from the session directory on transaction reset.

Fehlertyp:

Informationen

Mögliche Ursache:

1. The driver reached its maximum transaction number, reset it to 0, and deleted the stranded EUROMAP 63 specific files from the Session directory of this device.
2. The configured Request Timeout is too short. Response files from machine arrived after the driver completed a transaction.

3. Es sind EUROMAP 63-spezifische Dateien im Sitzungsverzeichnis vorhanden, die aus einer vorherigen Transaktion stammen, die nicht normal beendet wurde.
4. Es sind EUROMAP 63-spezifische Dateien im Sitzungsverzeichnis vorhanden, die aufgrund fehlender Zugriffsrechte zuvor nicht gelöscht werden konnten.

Mögliche Lösung:

1. Überprüfen Sie die Zykluszeit des Rechners und passen Sie die das konfigurierte Anforderungs-Timeout entsprechend an.
2. Ordnungsgemäßes Herunterfahren sicherstellen.
3. Ordnungsgemäße Zugriffsrechte sicherstellen.

Index

A

Abrufen der Parameter vom Gerät abgeschlossen. | Anzahl= '<Anzahl>'. 39
Adressbeschreibungen 25
Alle Datenanfragen im Scan-Intervall 12
Anfangsaktualisierungen aus Cache 12
Anforderungs-Timeout 13
Anfragen verwerfen, wenn herabgestuft 13
Antwortdatei konnte nicht geparsst werden. | Datei = '<Name>', 34
Architektur 5
Automatische Tag-Generierung 15

B

Bei doppeltem Tag 14
Bei Eigenschaftsänderung 14
Bei Gerätestart 14
Beschreibung 11
Byte-Anzahl der Antwortdatei ist zu groß. | Datei = '<Name>', Größe (KB) = '<Größe>'. 37

D

Datenanfrage nicht schneller als Scan-Intervall 12
Datenaustausch-Schnittstelle 19
Datensammlung 11
Datentypbeschreibung 24
Deleted remaining EUROMAP 63 files from the session directory on transaction reset. 39
Die Transaktion wurde abgebrochen. 39
Durch Tag angegebenes Scan-Intervall berücksichtigen 12

E

Elternteilgruppe 15
Ereignisprotokollmeldungen 34
Erneute Versuche 13
Erstellen 15
Erwartete Antwortdatei fehlt. | Datei = '<Name>'. 34
Erweiterte Kanaleigenschaften 10
Es kann nicht mit dem Gerät kommuniziert werden. Sitzungsverzeichnis ist nicht vorhanden. | Pfad = '<Pfad>'. 36
Es kann nicht mit dem Gerät kommuniziert werden. Zugriff auf das Sitzungsverzeichnis wurde verweigert. |

Pfad = '<Pfad>'. 38

Es wurde ein Fehler zurückgegeben vom Gerät. | Befehl = '<Befehl>', Klasse = '<Klasse>', Code = '<Code>', Beschreibung = '<Beschreibung>'. 36

F

Fehler beim Öffnen der Datei. | Datei = '<Name>', Betriebssystemfehler = '<Betriebssystem-Meldung>'. 35

G

Gemeinsam genutzter Sitzungsordner 20

Generieren 14

Geräteeigenschaften - Allgemein 10

Geräteeigenschaften - Automatische Herabstufung 13

Geräteeigenschaften - Tag-Generierung 13

H

Herabstufen bei Fehler 13

Herabstufungszeitraum 13

I

Inhalt der Hilfe 4

K

Kanalzuweisung 11

Keine Kommunikation mit dem Gerät möglich. Zulässiger Sitzungsnummernbereich für das Gerät wurde überschritten. | Minimale Sitzungsnummer = '<Minimale Sitzungsnummer>', Maximale Sitzungsnummer = '<Maximale Sitzungsnummer>'. 36

Kommunikation optimieren 21

Kommunikations-Timeouts 12

Kommunikationsparameter 17

L

Löschen 15

M

Modell 11

N

Name 11
Nicht normalisierte Float-Handhabung 10
Nicht scannen, nur Abruf anfordern 12

P

Protokoll 8

S

Scan-Modus 12
Setup 8
Simuliert 11
Sitzungsdatei-Verzeichnispfad 17

T

Tag-Generierung 13
Tag-Import-Methode 15
Tag kann nicht gelesen werden. | Adresse = '<Adresse>', 35
Tag kann nicht gelesen werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. | Adresse = '<Adresse>' 37
Tag kann nicht geschrieben werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. | Adresse = '<address>', Class = '<class>', Code = '<code>', Description = '<description>'. 38
Tag kann nicht geschrieben werden. Unbekannter Parameter. Tag deaktiviert. | Adresse = '<Adresse>' 37
Timeout bis zum Herabstufen 13
Transaktion konnte aufgrund eines internen Treiberfehlers nicht abgeschlossen werden. 37
Treiber 11

U

Überschreiben 15
Übersicht 4
Unable to write tag. Value contains UTF-8 characters but device Character Encoding is ANSI. | Address = '<address>', Value = '<value>'. 38
Untergruppen zulassen 15
Unterstützte Euromap 63-Anforderungsbefehle 23

V

Verbindungs-Timeout 12

Verbleibende EUROMAP 63-Dateien vom Sitzungsverzeichnis wurden beim Start gelöscht. 39

Vom Client angegebenes Scan-Intervall berücksichtigen 12